

# MODE D'EMPLOI MARÉOGRAPHE

RONDA 4310.D

## INFORMATION

Votre montre Newport maréographe est équipée d'une aiguille  d'indication de l'état de la marée. Les cycles de marées ont une durée moyenne de 12 heures et 25 minutes. L'aiguille  de votre montre fait un tour, donc un cycle de marée en 12h25, pour correspondre au cycle moyen. L'indication de marée haute, ou « Pleine mer » est située à 12h sur le cadran. L'indication « basse mer » se situe à 6h sur le cadran, et les indications « marée descendante » et « marée montante », se trouvent respectivement à 3h et 9h.



# HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947



## DEUX MÉTHODES DE RÉGLAGE POUR VOTRE MONTRE

### RÉGLAGE SIMPLIFIÉ

1. Trouvez la table des marées pour votre position géographique à partir d'une source de données, d'un site Web ou d'un guide des marées.
2. Identifier l'horaire du prochain extrême de marée (pleine mer ou basse mer).
3. À l'heure de cet extrême de marée, régler votre aiguille  sur la position correspondante (pleine mer ou basse mer) en suivant les indications du paragraphe « réglage de votre aiguille  »

*Exemple : Il est 10h15, ma table des marées indique la basse mer à 13h20. J'attends 13h20, et je règle mon aiguille  en position basse mer, située à 6h sur le cadran.*

### RÉGLAGE « NAVIGATEUR » POUR LES INITIÉS

1. Calculer, à partir de la table des marées, la position actuelle de la marée dans son cycle. Ceci vous permettra de régler instantanément la position de l'aiguille.

*Exemple 1 : Il est 10h07, la table des marées indique la marée haute à 14h07. La marée haute est donc dans 4h00. Je positionne mon aiguille  à 8h, dans la zone « marée montante », 4h00 avant l'indication « pleine mer » située à 12h sur le cadran. Cet exemple est illustré ci-contre. Dans 4h00, il sera 14h07 et mon aiguille  affichera bien « pleine mer » comme décrit sur la table des marées.*

*Exemple 2 : Il est 13h00, la table des marées indique basse mer dans 2h. Je déplace l'aiguille  à 4h dans la zone « marée descendante », 2h avant la position « basse mer » située à 6h sur le cadran.*

### RÉGLAGE DE VOTRE AIGUILLE

Pour activer le mode de réglage de l'aiguille , appuyez sur le poussoir A pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que l'aiguille  fasse un pas. Appuyez de nouveau sur le poussoir pour déplacer l'aiguille vers l'avant, pas à pas, jusqu'à la position souhaitée. Il est possible de faire avancer l'aiguille plus rapidement en maintenant le poussoir enfoncé.

*N.B. La possibilité de réglage reste active pendant 10 secondes sans action sur le poussoir. Passé ce délai, il faut à nouveau appuyer sur le poussoir pendant 1 seconde pour modifier le réglage.*

### REMARQUE

Veuillez noter que l'état de la marée diffère d'un endroit à l'autre. Le changement de localisation peut nécessiter un ajustement de l'état de la marée.

Merci d'avoir choisi cette montre HERBELIN.

Elle a été conçue avec passion dans ses moindres détails. Le choix de matériaux nobles et fiables, la beauté des lignes, plus de 50 contrôles de qualité pour chaque montre, rien n'est laissé au hasard pour vous satisfaire. Partenaire fidèle, elle ponctuera votre vie avec précision.

## VOTRE GARANTIE INTERNATIONALE

Elle débute à compter de la date d'achat et couvre tout défaut de fabrication ou vice caché, dans le cadre d'un usage normal, tant que la montre n'a pas été ouverte. Sa durée est indiquée sur la carte de garantie (certificat d'origine et de garantie).

Pour valider votre garantie, il faut obligatoirement remplir la carte de garantie jointe à ce livret avec votre agent officiel HERBELIN. Une carte non remplie ne pourra donner droit à la garantie.

Votre garantie couvre les pièces et main-d'œuvre. Les frais de port, d'acheminement, d'assurance ou autres restent à votre charge.

Elle vous donne les droits légaux spécifiques relatifs aux garanties, susceptibles de varier d'un pays à l'autre.

## IMPORTANT

Afin de bénéficier pleinement de votre garantie internationale, remplissez le coupon détachable à l'arrière de ce livret en y reportant les informations de la carte, puis renvoyez-le à l'adresse de HERBELIN pour votre pays.

## LES LIMITES DE VOTRE GARANTIE

### Le bracelet en cuir :

Sa durée dépend de l'usage de la montre ainsi que du soin apporté à son entretien. Il ne peut être garanti.

**Les dégâts** occasionnés au verre, au boîtier et plus généralement à toute partie extérieure par des chocs ou chutes accidentels ainsi que par une mise en présence de produits chimiques ou corrosifs sont exclus de la garantie. En outre, les dommages qui surviennent à la suite d'interventions incorrectes ou de mauvaises manipulations, ne seront pas pris en compte.

**L'immersion** ou le contact avec l'eau pour une montre non étanche ne peut être garanti. De la même façon, toute montre étanche qui aura été ouverte devra subir un contrôle d'étanchéité pour bénéficier de la garantie.

## CONSEILS IMPORTANTS

### Le symbole

Signifie que votre montre doit faire l'objet d'une collecte sélective. Confiez-la à votre horloger qui en retirera la pile et s'assurera que les matériaux contenus seront traités et valorisés dans le respect de l'environnement.

### Changement de la pile

Afin d'éliminer tout risque de fuite et donc de dégâts dans le mouvement, faites réaliser cette opération par un Agent Officiel HERBELIN.

### Les revêtements extérieurs

Attention, ils peuvent être attaqués par certains agents chimiques comme le mercure et certains produits chimiques ou solvants.

## Étanchéité

Nos montres portent une mention gravée sur le fond, vous permettant de connaître leur degré de résistance à l'eau. L'étiquette "étanche contrôlée", collée au dos, certifie que la montre a subi les tests et contrôles d'étanchéité. Lorsqu'il n'y a pas d'indication de profondeur sur la montre, elle est étanche à 3 ATM.

**3 ATM** : Protection à l'eau testée à 3 atmosphères (ou 30 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez avoir des contacts rapides avec l'eau (éclaboussures d'eau, douche, etc...). La pratique de sports nautiques est déconseillée.

**5 ATM** : Résistance à l'eau testée à 5 atmosphères (ou 50 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez vous baigner avec votre montre. Elle résiste aux immersions consécutives à la pratique d'activités aquatiques, sauf la plongée et les sports violents (water-polo, plongeon de haut vol...).

**10 ATM** : Résistance à l'eau testée à 10 atmosphères (ou 100 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez vous baigner avec votre montre. Elle résiste aux immersions consécutives à la pratique d'activités aquatiques.

**20 ATM - 30 ATM - 100 ATM** : Résistance à l'eau testée à 20, 30 et 100 atmosphères (ou 200, 300 et 1 000 mètres) par pression et dépression. Vous pouvez vous baigner avec votre montre. Elle résiste à n'importe quel type d'activité aquatique. Chaque montre est testée individuellement.

*ATTENTION : Pour rester efficace, l'étanchéité demande à être vérifiée au moins une fois tous les 2 ans et à chaque changement de pile de votre montre à quartz. La plongée exige un contrôle minimum à 10 ATM.*

*Il se peut que, selon le modèle, soit gravée la mention  30m au lieu de 3 ATM ou  50m au lieu de 5 ATM...*

## COURONNE OU REMONTOIR

• Selon votre modèle de montre, la couronne comporte 2 ou 3 positions :

1. Normale,
2. Intermédiaire : 1<sup>er</sup> dé clic (correction de la date),
3. Tirée à fond : 2<sup>e</sup> dé clic (correction de l'heure).

Vous pouvez tourner la couronne à droite ou à gauche.

• **La Couronne vissée**  reconnaissable à la mention au dos de votre montre.

Afin d'assurer une étanchéité parfaite, certaines montres HERBELIN sont équipées d'une couronne vissée.

## ATTENTION !

Votre montre n'est étanche que lorsque la couronne est vissée à fond contre le boîtier.

Pour accéder aux différentes positions de réglage, il convient de la dévisser. N'oubliez pas ensuite de bien la revisser, faute de quoi, votre montre ne serait plus étanche.