


MODE D'EMPLOI MOUVEMENT CHRONOGRAPHE QUARTZ

RONDA 12 ½ 5040-D

MICHEL
HERBELIN

ATELIER D'HORLOGERIE FRANÇAISE



LES AIGUILLES

- A. Aiguille des heures
- B. Aiguille des minutes
- C. Compteur des secondes
- D. Compteur des minutes
- E. Aiguille des secondes
- F. Compteur des 1/10^e de seconde (compteur des heures après 30 minutes)
- G. Date

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne en position 3 (l'aiguille des secondes s'immobilise)
2. Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'immobilise
3. Repousser la couronne en position 1

CORRECTION RAPIDE DE LA DATE

1. Tirer la couronne en position 2
2. Tourner jusqu'à ce que la date actuelle apparaisse
3. Repousser la couronne en position 1

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Exemple :

- Date/heure indiquée par la montre : 25 / 10:10

- Date/heure actuelle : 4 / 20:35

1. Tirer la couronne en pos. 2 (la montre continue de fonctionner).
2. Tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse 3
3. Tirer la couronne en position 3 (l'aiguille des secondes s'immobilise).
4. Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 4 apparaisse.
5. Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:35 soit affichée.
6. Repousser la couronne en position 1
7. Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:35 soit affichée.
8. Repousser la couronne en position 1

CHRONOGRAPHE, FONCTION DE BASE

1. **Départ** : appuyer sur le poussoir P1
2. **Stop** : pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir P1 et lire les compteurs du chronographe (D, C et F)
3. **Mise à zéro** : appuyer sur le poussoir P2 (Les aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

CHRONOGRAPHE, CHRONOMÉTRAGE AVEC TOTALISATION

- P1. - **Départ** : 1^{re} pression
- **Arrêt** : 2^e pression
- Une 3^e pression fait repartir le chrono
- La 4^e l'arrête, etc...
- P2. **Remise à 0 du chrono**

CHRONOGRAPHE, CHRONOMÉTRAGE DES TEMPS INTERMÉDIAIRES

- P1. **Départ** du chrono
- P2. 1^{er} temps intermédiaire
- P2. Pour rattrapage du temps écoulé pendant la lecture et continuer à chronométrer
- P2. 2^e temps intermédiaire, etc...
- P1. **Arrêt**
- P2. **Remise à 0**

AJUSTAGE DES AIGUILLES ET DU CHRONOGRAPHE EN POSITION 0

Couronne en position 3 : appuyer simultanément sur P1 et P2 pendant 3 secondes

- P1*. Mise à 0 des secondes au centre
- P2. Changement d'aiguille
- P1*. Pour changer les 10^e de seconde (compteur 6h)
- P2. Changement d'aiguille
- P1*. Pour changer les minutes (compteur 9h)
- 1. Position normale